

## WITAJ

Właśnie kupiłeś zegarek NIXON.  
Witaj na stronie NIXON, która  
umożliwi Ci dowiedzieć się trochę  
więcej na temat budowy, możliwości,  
wytrzymałości oraz jakości zegarków.  
Bardzo się cieszymy, że wybrałeś jeden  
z naszych produktów.



## ZEGARKI CYFROWE Instrukcja Obsługi

[www.nixonnow.pl](http://www.nixonnow.pl)

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p> <p>(2.1)  (2.2) </p> <p>(2.3)  (2.4) </p>	<p><b>3</b></p> <p>(3.1)  (3.2) </p> <p>(3.3)  (3.4) </p>	<p><b>UWAGA</b></p> <p>Zwróć uwagę na to, jaką wodoodporność ma Twój NIXON. Wskaźnik znajduje się z tyłu tarczy lub na naszej stronie <a href="http://www.nixonnow.com">www.nixonnow.com</a></p>																
<p><b>WODOODPORNOŚĆ I PIELĘGNACJA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY</th> <th>DESZCZ, ZACHLAPANIE, ITP.</th> <th>PLYWANIE, PŁYTKIE ZANURZANIE*</th> <th>SURFOWANIE, NURKOWANIE, POLOWANIE POD WODĄ*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 METER</td> <td>✓</td> <td>⊘</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>50 METER</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>⊘</td> </tr> <tr> <td>100-200 METER</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>DRY NO</b> KILKA MODELI NASZYCH ZEGARKÓW ABSOLUTNIE NIE NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA SPORTÓW WODNYCH. SĄ ONE OZNACZONE IKONĄ „NO WATER”.</p> <p>*PRZEPUŁCZ ZEGAREK WODĄ Z MYDŁEM PO KAŻDYM KONTAKCIE ZE SŁONĄ WODĄ LUB PIASKIEM. WYMIENIAJ BATERIE, CONAJMNIEJ RAZ NA DWA LATA. WYCZERPANA LUB SŁABA BATERIA MOŻE USZKODZIĆ MECHANIZM TWOJEGO ZEGARKA. JEŚLI MASZ ZEGAREK WODOODPORNY SPRAWDŹ, JAKĄ MA ON WODOODPORNOŚĆ. WODOODPORNOŚĆ TO NIC INNEGO JAK GUMOWE LUB PLASTIKOWE USZCZELKI, KTÓRE ULEGAJĄ ZNISZCZENIOM I TYM SAMYM OSŁABIAJĄ WODOODPORNOŚĆ TWOJEGO ZEGARKA. TE USZCZELKI POWINNY BYĆ SPRAWDZANE RAZ NA DWA LATA W AUTORYZOWANYCH SERWISACH. NIE NARAŻAJ SWOJEGO ZEGARKA NA EXTREMALNE TEMPERATURY (POWYŻEJ 60°C LUB 140°F, PONIŻEJ -10°C LUB 14°F). ŻADNEGO JACUZZI ANI SAUNY. CZY W TAKICH MIEJSCACH NAPRAWDĘ MUSISZ WIEDZIEĆ, KTÓRA JEST GODZINA? UNIKAJ RADYKALNYCH SKOKÓW TEMPERATURY.</p>	WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ, ZACHLAPANIE, ITP.	PLYWANIE, PŁYTKIE ZANURZANIE*	SURFOWANIE, NURKOWANIE, POLOWANIE POD WODĄ*	30 METER	✓	⊘	⊘	50 METER	✓	✓	⊘	100-200 METER	✓	✓	✓	<p><b>1 FUNKCJE</b></p> <p>NACIŚNIJ przycisk B aby wywołać funkcje ZEGAREK</p> <p>DATA</p> <p><b>2 FUNKCJA ZEGARKA</b></p> <p>NACIŚNIJ przycisk A aby włączyć podświetlenie (2.1)</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk D do momentu wywołania sygnału dźwiękowego w celu włączenia/wyłączenia funkcji dźwięku przycisków (2.3) Kiedy funkcja jest aktywna, dźwięk będzie słyszalny podczas każdego naciśnięcia przycisku</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk C by włączyć/wyłączyć 24 godzinny format wyświetlania czasu (2.2)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk B aby poruszać się pomiędzy funkcjami zegarka i daty</p>	<p><b>3 NASTAWIANIE ZEGARKA</b></p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk B przez 3 sekundy, aby wejść w tryb nastawiania zegarka (3.1) Godzina zacznie mrugać</p> <p>KOLEJNOŚĆ NASTAWIANIA: Godziny, Minuty, Sekundy, Rok, Miesiąc, Dzień</p> <p>NACIŚNIJ przycisk B, aby poruszać się pomiędzy nastawianymi wskazaniami (3.2)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk C lub D aby zwiększyć lub zmniejszyć aktualną wartość (3.3)</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk B przez 3 sekundy, aby wejść w tryb wyświetlania godziny (3.4)</p>	
WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ, ZACHLAPANIE, ITP.	PLYWANIE, PŁYTKIE ZANURZANIE*	SURFOWANIE, NURKOWANIE, POLOWANIE POD WODĄ*																
30 METER	✓	⊘	⊘																
50 METER	✓	✓	⊘																
100-200 METER	✓	✓	✓																