

WITAJ

Właśnie kupiłeś zegarek NIXON.
Witaj na stronie NIXON, która
umożliwi Ci dowiedzieć się trochę
więcej na temat budowy, możliwości,
wytrzymałości oraz jakości zegarków.
Bardzo się cieszymy, że wybrałeś jeden
z naszych produktów.



OUTSIDER Instrukcja Obsługi

www.nixonnow.pl

<p>1</p>	<p>2</p> <p>2A </p> <p>2B </p> <p>2C </p>	<p>3</p> <p>3A </p> <p>3B </p> <p>3C </p> <p>3D </p>	<p>4</p> <p>4A </p> <p>4B </p> <p>4C </p> <p>4D </p>	<p>5</p> <p>5A </p> <p>5B </p> <p>5C </p> <p>5D </p>	<p>6</p> <p>6A </p> <p>6B </p> <p>6C </p> <p>6D </p>																								
<p>UWAGA</p> <p>Zwróć uwagę na to, jaką wodoodporność ma Twój NIXON. Wskaźnik znajduję się z tyłu tarczy lub na naszej stronie www.nixonnow.com</p>	<p>7</p> <p>7A </p> <p>7B </p> <p>7C </p> <p>7D </p>	<p>8</p> <p>8A </p> <p>8B </p> <p>8C </p> <p>8D </p>	<p>9</p> <p>9A </p> <p>9B </p> <p>9C </p>																										
<p>1 FUNKCJE</p> <p>FUNKCJE: NACIŚNIJ przycisk MODE/SET, aby wybrać funkcje</p> <p> CZAS</p> <p> TIMER</p> <p> STOPER</p> <p> ALARM</p> <p> KOMPAS</p> <p>NIGDY NIE WŁĄCZAJ ŚWIATEŁKA I NIE NASTAWIAJ ZEGARKA, GDY JEST POD WODĄ.</p>	<p>2 FUNKCJE W TRYBIE ZEGARKA</p> <p>NACIŚNIJ przycisk LIGHT, aby włączyć światło (2A)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk START / STOP, aby zobaczyć drugi czas (2B)</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk START / STOP, aby aktywować drugi czas. Kiedy drugi czas jest aktywny wyświetla się ikona T2. (2B)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk RESET, aby włączyć/wyłączyć ustawienie codziennego sygnału dźwiękowego. (2C) Sygnał dźwiękowy jest aktywny tylko dla głównej strefy czasowej</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk RESET aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków. (2C) Dźwięk słychać przy każdym naciśnięciu przycisku.</p>	<p>3 NASTAWIANIE ZEGARKA</p> <p>NACIŚNIJ przycisk MODE / SET, aby wprowadzić ustawienie czasu (3A)</p> <p>KOLEJNOŚĆ USTAWIANIA: godziny, minuty, sekundy, format 12/24 godzinny</p> <p>PRESS MODE / SET, aby poruszać się pomiędzy ustawieniami. (3B)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk START / STOP lub RESET celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości bieżącej. (3C)</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ MODE, aby powrócić do TIME MODE. (3D)</p> <p>Zmiana czasu będzie aktywna tylko dla aktualnej strefy czasowej.</p>	<p>4 TIMER/ODLICZANIE</p> <p>NACIŚNIJ przycisk MODE / SET, aby przejść do trybu TIMER/ODLICZANIA. (4A)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk RESET, aby ustawić pożądaną wartość dla timera. Timer ma zadane interwały czasowe: 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 45 minut i 1 godz. (4b)</p> <p>NACIŚNIJ START / STOP, aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie. W trakcie odliczania będzie migać ikona TM gdy zegar działa nawet wtedy, gdy tryb timera został ukryty. (4c)</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ RESET, aby wyzerować TIMER. (4D)</p> <p>Timer będzie kontynuować odliczanie po wyjściu z trybu timer. Kiedy timer zakończy odliczanie usłyszysz alarm dźwiękowy przez 10 sekund po czym usłyszysz kolejny szybszy sygnał alarmu przez 20 sekund.</p>	<p>5 STOPER</p> <p>NACIŚNIJ przycisk MODE / SET, aby przejść do funkcji STOPERA. (5A)</p> <p>NACIŚNIJ START / STOP, aby rozpocząć i zakończyć odliczanie. (5B/5C)</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk RESET, aby wyzerować STOPER. (5D)</p> <p>Przez pierwszą godzinę wskazania stopera będą wyświetlane z dokładnością do 1/100th sekundy. Po 1 godzinie dokładność zmieni się do 1 sekundy.</p> <p>STOPER kończy odliczanie po 24 godzinach działania, a na wyświetlaczu zatrzymuje się na wartości 23h: 59m: 59sec: 99ms</p>	<p>6 ALARM</p> <p>NACIŚNIJ przycisk MODE / SET, aby przejść do trybu alarmu. (6A)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk START / STOP, aby włączyć/wyłączyć alarm. (6B)</p> <p>Alarm włączy się automatycznie, gdy zmieni się czas alarmu.</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ przycisk MODE / SET, aby wprowadzić ustawienie alarmu. (6C)</p> <p>Kolejność nastawiania: godzina, minuta</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ MODE / SET, aby przewinąć ustawienia. (6c)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk START/STOP i RESET, aby zwiększyć/zmniejszyć bieżącą wartość bieżącej. (6d)</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ MODE / SET, aby potwierdzić ustawienie alarmu i wyjść. (6c)</p> <p>Alarm będzie aktywny dla aktualnej strefy czasowej wybranej w trybie czasu.</p>																								
<p>7 KOMPAS</p> <p>NACIŚNIJ przycisk COMPASS, aby wejść w tryb kompasu. (Art. 7)</p> <p>W tym trybie Twój aktualny kierunek znajduje się pośrodku wyświetlacza.</p> <p>Ponadto strzałki (7B) położone naokoło zewnętrznej krawędzi wyświetlacza będą zawsze wskazywały północ jako punkt odniesienia.</p> <p>Po upływie 30 sekund bez naciśnięcia żadnego przycisku w trybie kompasu, zegarek przejdzie do trybu uśpienia. (7C)</p> <p>Aby przywrócić wyświetlanie, naciśnij dowolny przycisk, inny niż podświetlania. Tryb uśpienia ma na celu przedłużenie trwałości baterii!</p> <p>Jeśli zauważysz, że Twój kompas wskazuje błędny odczyt możesz zrobić dwie rzeczy. Ponownie skalibrować kompas lub ręcznie ustawić kierunki.</p>	<p>8 KALIBRACJA KOMPASU</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ MODE /SET, aby przejść do ustawień kompasu.</p> <p>NACIŚNIJ przycisk MODE/SET, aby przejść od DCL do ustawienia kalibracji. (8A)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk START/STOP w celu kalibracji. (8b)</p> <p>Wyświetli się prośba o to, abyś zaczął się obracać. Przytrzymaj zegarek na płasko, obróć się powoli o 2 pełne obroty. (8c)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk START/STOP, aby potwierdzić, że skończyłeś się obracać, a na wyświetlaczu pojawi się napis DONE. (8D)</p> <p>* Uwaga: kompas, trzeba kalibrować, jeśli zauważy się, że pokazuje błędne wskazania, po zmianie baterii, lub po przeniesieniu do nowej lokalizacji. Nie zaleca się używania kompasu, gdy narażony jest na bardzo silne pole magnetyczne, które zakłóca odczyt kompasu.</p>	<p>9 DEKLINACJA</p> <p>Jak dobrze wiesz, Północ geograficzna nie jest dokładnie w tym położeniu które wskazuje Twój Kompas. Można ręcznie dostosować Deklinację, aby ustawić kompas perfekcyjnie. A ten nigdy nie będzie wymagał dostosowania w innych miejscach na świecie.</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ MODE/SET, aby wprowadzić tryb regulacji kompasu. (9A)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk START/STOP, aby ustawić Deklinację w stopniach na Wschód. (9b)</p> <p>NACIŚNIJ przycisk RESET, aby ustawić Deklinację w stopniach na Zachód (9b)</p> <p>NACIŚNIJ i PRZYTRZYMAJ MODE, aby wyjść z powrotem do trybu kompasu. (9c)</p>	<p>WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY</p> <table border="1"> <tr> <th>WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY</th> <th>DESZCZ</th> <th>RYBYWANE</th> <th>SURFOWANIE</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DACH-APARANI</td> <td>RYTYKIE</td> <td>POLOWANIE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ITP</td> <td>ZANURZANIE</td> <td>"POD WODĄ"</td> </tr> <tr> <td>30 METER</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>50 METER</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>100-200 METER</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </table> <p>KILKA MODELI NASZYCH ZEGARKÓW ABSOLUTNIE NIE NADAJĄ SIĘ DO UPRAWNIANIA SPORTOW WODNYCH. SA ONE OZNACZONE IKONĄ „NO WATER”.</p> <p>*PRZEPLUCZ ZEGAREK WODĄ Z MYDEŁEM PO KAŻDYM KONTAKCIE ZE SŁONĄ WODĄ LUB PIA SKIEM. WYMIENIAJ BATERIE, CONAJMNIJ RAZ NA DWA LATA. WYCZERPAŃ LUB SŁABĄ BATERIA MOŻE USZKODZIĆ MECHANIZM TWOJEGO ZEGARKA. JEŚLI MASZ ZEGAREK WODOODPORNY SPRAWDŹ, JAKĄ MA ON WODOODPORNOŚĆ. WODOODPORNOŚĆ TO NIC INNEGO JAK GUMOWE LUB PLASTIKOWE USZCZELKI, KTÓRE ULEGAJĄ ZNISZCZENIOM I TYM SAMYM OSŁABIAJĄ WODOODPORNOŚĆ TWOJEGO ZEGARKA. TE USZCZELKI POWINNY BYĆ SPRZĄDZANE RAZ NA DWA LATA W AUTORYZOWANYCH SERWISACH. NIE NARAŻAJ SWOJEGO ZEGARKA NA EKSTREMALNE TEMPERATURY (POWYŻEJ 60°C LUB 140°F, PONIŻEJ -10°C LUB 14°F). ŻADNEGO JACUZZI ANI SAUNY. CZY W TAKICH MIEJSCACH NAPRAWDĘ MUSISZ WIEDZIEĆ, KTÓRA JEST GODZINA? UNIKAJ RADYKAŁNYCH SKOKÓW TEMPERATURY.</p>	WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ	RYBYWANE	SURFOWANIE		DACH-APARANI	RYTYKIE	POLOWANIE		ITP	ZANURZANIE	"POD WODĄ"	30 METER	✓	✓	✓	50 METER	✓	✓	✓	100-200 METER	✓	✓	✓		
WARTOŚĆ NA SPODZIE KOPERTY	DESZCZ	RYBYWANE	SURFOWANIE																										
	DACH-APARANI	RYTYKIE	POLOWANIE																										
	ITP	ZANURZANIE	"POD WODĄ"																										
30 METER	✓	✓	✓																										
50 METER	✓	✓	✓																										
100-200 METER	✓	✓	✓																										